


48386
TEM-8

ESPECIFICACIONES

125 V- 60 Hz 15 A
 Emplea una pila recargable de: Ni-MH de 1.2 V c.c. de 80 mAh incluida.

Lea las instrucciones con cuidado antes de utilizarlo.

BOTONES

- "RELOJ": tecla de función, salir de la configuración actual
- "PROG": activar y desactivar grupos de 8/20
- "MODO" (): cambio de modo de control
- "SEC": ajustar los segundos
- "HORA": ajustar las horas
- "SEMANA": ajustar las semanas
- "MINUTO": ajustar los minutos
- "REINICIAR": reiniciar los grupos de encendido y apagado (OFF/ON)

AJUSTE DE LA HORA

- Antes de utilizar el temporizador por primera vez, debe ajustarse la hora correcta del día de la semana.
- Presione "RELOJ" y "SEM" para configurar el día de la semana. Presione "SEM" por más de 2 segundos, se ajusta rápidamente.
- Presione "RELOJ" y "HORA" para configurar la hora del día. Presione "HORA" por más de 2 segundos, se ajusta rápidamente.
- Presione "RELOJ" y "MIN" para configurar los minutos. Presione "MIN" por más de 2 segundos, se ajusta rápidamente.
- Presione "RELOJ" y "SEC" para configurar los segundos. Presione "SEC" por más de 2 segundos, se

ajusta rápidamente.

CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS:

- Tiene disponibles 8/20 posibles combinaciones de programas
- Presione "PROG" para ingresar el modo del programa. La pantalla va a mostrar un "1 ON" del lado izquierdo de la pantalla.
- Presione "HORA", "MIN" y "SEM" para programar el día y tiempo correctos en el que se requiere que el temporizador se encienda.
- Presione "PROG" para programar el tiempo y día de apagado "OFF" "10FF".
- Presione "HORA", "MIN" y "SEM" para configurar el día y la hora correctas.
- De ser necesario, presione "PROG" para avanzar a una segunda configuración de encendido y apagado.

AJUSTE SEMANAL COMBINADO

- En el modo "Ajuste del programa", se pueden programar varias combinaciones de días de la semana en el temporizador, como se indica a continuación: (Lun, Mar, Mierc, Jue, Vier, Sab, Dom.) (Lun) (Mar) (Mierc)(Jue) (Vier) (Sab) (Dom) (Lun, Mar, Mierc, Jue, Vier), (Sab, Dom) (Lun, Mar, Mier, Jue, Vier, Sab) (Lun, Mierc, Vier, (Mar, Jue, Sab), (Lun, Jue, Mierc (Jue, Vier, Sab), (Sab, Dom) (Lun, Mar, Jue, Vier, Sab) (Lun, Mierc, Vier, Dom) (Lun, Mar, Mier, Jue, Vie, Sab, Dom).

TEMPORIZADOR, MODO DE ENCENDIDO Y APAGADO

- Presione "ON /AUTO /OFF", hay un indicador en la pantalla que muestra "ON u "ON AUTO" u "OFF" u AUTO "OFF".

- Presione el indicador en "ON", el tiempo va a indicar "switch on, "output".
- Presione el indicador en "ON AUTO" o "AUTO OFF", el temporizador se enciende y se apaga durante el tiempo configurado.
- Presione el indicador en "OFF", el temporizador se apaga.

FUNCIONES ESPECIALES

- Presione simultáneamente "SEM" y "HORA". La pantalla mostrará "(RND)" a la derecha e indica que el temporizador está en "RANDOM" "aleatorio". El modo automático retrasará la activación-desactivación de los ajustes reales de 2 a 32 minutos.
- Presione simultáneamente "HORA" y "MIN". La pantalla mostrará "+1h" a la derecha y la hora correcta del día se adelantará 1 hora para ajustarse al horario de verano.
- Presione de nuevo "HORA" y "MIN" para revertir la hora correcta del día a la hora estándar.
- La precisión del temporizador es 2 minutos por mes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Cuando el temporizador no se enciende o se apague de acuerdo con los ajustes, compruebe si los ajustes son correctos o reajuste.
- Si es el momento adecuado para encender o apagar, pero el temporizador comienza a trabajar con antelación, o retraso en el apagado, puede haber varios conjuntos de programas de ajuste, por favor, compruebe si los ajustes son correctos, o reajuste.
- Si los dos puntos mencionados son correctos, pero el temporizador sigue funcionando mal, compruebe y ajuste el modo.

- Si el temporizador no se muestra o se muestra borroso, cargue el temporizador. Si sigue fallando cuando se descartan las situaciones anteriores, póngase en contacto con nosotros o con el distribuidor para resolverlo.

NOTA

- La suma de la corriente eléctrica no deberá superar la corriente nominal.
- Utilice este producto en condiciones secas en el interior.
- No desmonte el temporizador. Se necesitan profesionales para el mantenimiento.

Garantía. Duración: 1 año. Cobertura: piezas, componentes y mano de obra contra defectos de fabricación o funcionamiento, excepto si se usó en condiciones distintas a las normales; cuando no fue operado conforme instructivo; fue alterado o reparado por personal no autorizado por Truper®. Para hacer efectiva la garantía presente el producto, póliza sellada o factura o recibo o comprobante, en el establecimiento donde lo compró o en Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, donde también podrá adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios. Incluye los gastos de transportación del producto que deriven de su cumplimiento de su red de servicio. Tel. 800-018-7873. Made in/Hecho en China. Importador **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Tel. 761 782 9100.

Sello del establecimiento comercial.
 Fecha de entrega:



12-2022




48386
TEM-8

SPECIFICATIONS

125 V- 60 Hz 15 A
 Uses a Ni-MH rechargeable battery of 1.2 V DC 80 mAh included.

Please read the instructions carefully before using.

BUTTON

- CLOCK: function-key, exit the current setting.
- SETUP (PROG): set 8/20 groups of on and off.
- MODE (): control mode switching.
- SEC: set the seconds.
- HOUR: set the hours.
- WEEK: set the weeks
- MINUTE: set the minutes
- RESET: reset the groups of on and off.

TIME SETTING

- The correct time of day and day of week must be set prior to using the timer for the first time.
- Press "CLOCK" and "WEEK" to set the day of the week. Press WEEK for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- Press "CLOCK" and "HOUR" to set the hour of the day. Press "HOUR" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- Press "CLOCK" and "MIN" to set minutes. Press "MIN" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.
- Press "CLOCK" and "SEC" to set the day of the second. Press "SEC" for more than 2 seconds, it can be adjusted rapidly.

PROGRAM SETTING

- There are 8/20 possible program combinations available.
- Press "SETUP (PROG)" to enter program mode. The display will show a "1 ON" in the left side of display.
- Press "HOUR", "MIN" and "WEEK" to program the correct day and time when you desire the timer should turn on.
- Press "SETUP (PROG)" to set the timer for "OFF" time and day for "10FF".
- Press "HOUR", "MIN" and "WEEK" to program the correct day and time.
- If needed, press "SETUP (PROG)" to advance the second on/off setting.

COMBINATION WEEKLY SETTING

- While in the "Program setting", mode above, various combinations of week days may be programmed into the timer as below: (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.) (Mo) (Tu) (We) (Th) (Fr) (Sa) (Su) (Mo, Tu, We, Th, Fr.) (Sa, Su.) (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa.) (Mo, We, Fr.) (Tu, Th, Sa.) (Mo, We, Fr, Su.) (Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su.)

TIMER ON/OFF TURN ON OR TURN OFF MODE

- Press "ON /AUTO / OFF", there is an indicator in the display show "ON" or "AUTO" or "OFF" or "AUTO OFF".
- Press the indicator to "ON", the time will give a permanent "switch on, "output".
- Press the indicator to "ON AUTO" or "AUTO OFF", the timer will be switched on and switched off during the settled time.
- Press the indicator to "OFF", the timer is turned off.

SPECIAL FUNCTIONS:

- Press "WEEK" and "HOUR" simultaneously. The display will show "(RND)" at the ring hand side and indicates that the timer is in "RANDOM". Auto mode will delay on/off timing from the actual settings from 2 to 32 minutes.
- Press "HOUR" and "MIN" simultaneously. The display will show "+1h" at the right hand side and the correct time of day will move of forward 1 hour to adjust for daylight savings time.
- Press "HOUR" and "MIN" again to revert correct time of day back to standard time
- The accuracy of the timer is 2 minutes per month.

PROBLEM SOLVING

- When timer does not power on or off according to the settings, check whether the settings are correct, or reset.
- If it is right time to turn on or off, but the timer starts to work in advance, or delay in shutting down, there may be multiple sets of switch programs, please check whether the settings are correct, or reset.
- If above-mentioned two points are right, but the timer still works incorrectly, please check and adjust the mode.
- If the timer does not display or display blurred, please charge the timer. If it still fails when the above situations are ruled out, please contact with us or dialer to solve.

NOTE

- The sum of electrical current shall not exceed the rated current.
- Use this product in dry conditions indoors.
- Do not dismantle timer. Professionals are needed for maintenance.

Warranty. Duration: 1 year. Coverage: parts, components and workmanship against manufacturing or operating defects, except if used under conditions other than normal; when it was not operated in accordance with the instructive; was altered or repaired by personnel not authorized by Truper®. To make the warranty valid, present the product, stamped policy or invoice or receipt or voucher, in the establishment where you bought it or in Corregidora 22, Centro, Cuauhtémoc, CDMX, 06060, where you can also purchase parts, components, consumables and accessories. It includes the costs of transportation of the product that derive from its fulfillment of its service network. . Phone number 800-018-7873. Made in China. Imported by **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial 1, Parque Industrial Jilotepec, Jilotepec, Edo. de Méx. C.P. 54257, Phone number 761 782 9100.

Stamp of the business.
 Delivery date:



12-2022

